

הוראות הפעלה לבקר FA8

על מנת לכייל את צג הספיקה לצינור הרלוונטי, יש צורך להכניס מספר פקטור לצג.

הפקטור הינו ערך מספרי שמסופק על ידי יצרן מד הספיקה ומציין את מספר הפולסים לליטר שמד הספיקה מוציא בהתאם לקוטר הצינור עליו הוא מותקן, הוא נקרא K-FACTOR. בכדי להכניס את ערך הפקטור לצג, יש לוודא שנורית ה HZ מהבהבת. לאחר מכן, פתח את דלתית הצג.

על מנת לתכנת/ לשנות את ערך הפקטור, לחץ על החץ שמאלה, תהבהב סיפרה, בעזרת החצים למטה ולמעלה ניתן לשנות את ערך הסיפרה, כל לחיצה על החץ שמאלה תעביר את הבהוב הסיפרה שמאלה, כך ניתן לשנות את כל הספרות ולהכניס את הערך הרצוי. לאחר השלמת הכנסת הערך לחץ על SET לחיצה קצרה.

יש לשים לב שנורית ה HZ מהבהבת, במידה ולא, לחץ מספר פעמים על לחצן ה SET בקצרה בכדי לחזור למצב HZ.

על מנת לקבוע התראה, יש ללחוץ על לחצן ה SET כ-5 שניות עד שיופיע AL1 אשר מציין את נקודת המיתוג של מגע מספר 1, יש ללחוץ על חץ שמאלה על מנת לשנות למספר הרצוי ולאחר מכן ללחוץ על מקש ה SET להכנסת הנתון לזיכרון. יש ללחוץ על מקש ה SET עד שיופיע Ad1 אשר מציין האם המגע 1 סוגר בעליה או בירידה H מציין עליה ו L מציין ירידה יש ללחוץ על חץ שמאלה לשנות למצב הרצוי ובסוף ללחוץ על מקש SET.

יש ללחוץ על שני הלחצנים מעלה/מטה בו זמנית למשך 5 שניות עד שיופיע על המסך INP ולאחר מכן לעזוב. יש ללחוץ על לחצן SET מספר פעמים עד אשר יתקבל הערך HY1 אשר מציין את הדיפרנציאל של מגע מספר 1 (ההפרש בין נקודת ההפעלה לניתוק), יש ללחוץ על חץ שמאלה על מנת לשנות למספר הרצוי ולאחר מכן ללחוץ על מקש ה SET להכנסת הנתון לזיכרון.

