

הוראות הפעלה בקר TC-210

על מנת להיכנס לתכנות הבקר, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן P עד שמופיע F11.

על מנת להיכנס לפרמטרים יש ללחוץ על לחצן S.

בשביל לשנות את הפרמטרים יש להשתמש בחיצים מעלה/מטה.

בכדי לדפדף בין הפרמטרים יש להשתמש בחיצים מעלה/מטה.

F11- לאיזה טמפ' רוצים להגיע (מגע מתנתק)

F12- דיפרנציאל (הפרש בין הפעלה לניתוק)

F21- השהייה בדקות לממסר

F29- מצב CO הינו לקירור ומצב HE לחימום

U13- הערך המקסימלי שניתן לתכנת את המגע

U14- הערך המינימלי שניתן לתכנת את המגע

U20- כיוול בקר (העלאה/הורדה של הטמפ')

U30- הפעלה/ניתוק זמזמם

U99- שינוי סיסמא

אם לא נוגעים בלחצנים למשך 30 שניות, היחידה חוזרת למצב עבודה ושומרת את הפרמטרים באופן אוטומטי.

