

## הוראות הפעלה לבקר DS8

יש ללחוץ על שני המקשים מעלה/מטה בו זמנית למשך 5 שניות עד שיופיע על המסך INP ולאחר מכן לעזוב. יש ללחוץ על מקש חץ שמאלה ולשנות את סוג הכניסה לפי הצורך על ידי החיצים מעלה או מטה ולאחר מכן ללחוץ על מקש הSET להכנסת הנתון לזיכרון.

לאחר מכן יש ללחוץ על מקש הSET עד שיופיע LSP אשר מציין את הערך הנמוך של הכניסה, ללחוץ על חץ שמאלה לשנות למספר הרצוי ולאחר מכן ללחוץ על מקש הSET להכנסת הנתון לזיכרון.

לחץ על מקש הSET עד שיופיע USP אשר מציין את הערך הגבוה של הכניסה, ללחוץ על החץ שמאלה לשנות למספר הרצוי ולאחר מכן ללחוץ על מקש הSET להכנסת הנתון לזיכרון.

לחץ על מקש הSET עד שיופיע DPI אשר מציין את מיקום הנקודה העשרונית. יש ללחוץ על חץ שמאלה על מנת לשנות את המיקום של הנקודה, למקום הרצוי ולאחר מכן ללחוץ על מקש הSET להכנסת הנתון לזיכרון.

לחץ על מקש הSET עד שיופיע HY1 אשר מציין את הדיפרנציאל של מגע מספר 1 (ההפרש בין נקודת ההפעלה לניתוק), יש ללחוץ על חץ שמאלה על מנת לשנות למספר הרצוי ולאחר מכן ללחוץ על מקש הSET להכנסת הנתון לזיכרון.

לחץ על מקש הSET עד שיופיע HY2 אשר מציין את הדיפרנציאל של מגע מספר 2, יש ללחוץ על חץ שמאלה על מנת לשנות למספר הרצוי ולאחר מכן ללחוץ על מקש הSET להכנסת הנתון לזיכרון.

לחץ על מקש הSET עד שיופיע HY3 אשר מציין את הדיפרנציאל של מגע מספר 3, יש ללחוץ על חץ שמאלה על מנת לשנות למספר הרצוי ולאחר מכן ללחוץ על מקש הSET להכנסת הנתון לזיכרון. (קיים בדגם DS8IRRRB)

לחץ על מקש הSET עד שיופיע HY4 אשר מציין את הדיפרנציאל של מגע מספר 4, יש ללחוץ על חץ שמאלה על מנת לשנות למספר הרצוי ולאחר מכן ללחוץ על מקש הSET להכנסת הנתון לזיכרון. (קיים בדגם DS8RRRR) ושוב ללחוץ על לחצן הSET באופן ממושך עד ליציאה למצב עבודה.



לחץ על ה-SET כ-5 שניות עד שיופיע AL1 אשר מציין את נקודת המיתוג של מגע מספר 1 יש ללחוץ על חץ שמאלה על מנת לשנות למספר הרצוי ולאחר מכן ללחוץ על מקש ה-SET להכנסת הנתון לזיכרון.

לחץ על מקש ה-SET עד שיופיע Ad1 אשר מציין האם המגע 1 סוגר בעליה או בירידה H מציין עליה ו L מציין ירידה, יש ללחוץ על חץ שמאלה לשנות למצב הרצוי ובסוף ללחוץ על מקש ה-SET.

לחץ על ה-SET עד שיופיע AL2 אשר מציין את נקודת המיתוג של מגע מספר 2 יש ללחוץ על חץ שמאלה לשנות למספר הרצוי ולאחר מכן ללחוץ על מקש ה-SET להכנסת הנתון לזיכרון.

לחץ על מקש ה-SET עד שיופיע Ad2 אשר מציין האם המגע 2 סוגר בעליה או בירידה H מציין עליה ו L מציין ירידה, יש ללחוץ על חץ שמאלה לשנות למצב הרצוי ובסוף ללחוץ על מקש ה-SET

לחץ על מקש ה-SET עד שיופיע AL3 אשר מציין את נקודת המיתוג של מגע מספר 3 יש ללחוץ על חץ שמאלה לשנות למספר הרצוי ולאחר מכן ללחוץ על מקש ה-SET להכנסת הנתון לזיכרון. (קיים בדגם DS8IRRRB) וללחוץ על SET

לחץ על מקש ה-SET עד שיופיע Ad3 אשר מציין האם המגע 3 סוגר בעליה או בירידה H מציין עליה ו L מציין ירידה, יש ללחוץ על חץ שמאלה לשנות למצב הרצוי ובסוף ללחוץ על מקש ה-SET

לחץ על מקש ה-SET עד שיופיע AL4 אשר מציין את נקודת המיתוג של מגע מספר 4 יש ללחוץ על חץ שמאלה ולשנות למספר הרצוי, לאחר מכן ללחוץ על מקש ה-SET להכנסת הנתון לזיכרון. (קיים בדגם DS8RRRR) וללחוץ על SET

לחץ על מקש ה-SET עד שיופיע Ad4 אשר מציין האם המגע 4 סוגר בעליה או בירידה H מציין עליה ו L מציין ירידה יש ללחוץ על חץ שמאלה ולשנות למצב הרצוי ובסוף ללחוץ על מקש ה-SET

לחץ על מקש ה-SET עד שיופיע PuF אשר מציין תיקון האפס יש ללחוץ על חץ שמאלה לשנות לתיקון הרצוי ( במידה ויש צורך בתיקון) וללחוץ על SET לחיצה קצרה ולאחר מכן לחיצה ארוכה.

