

רשימת פקטורים עבור חיבור מד ספיקה 601 לבקר ספיקה

קוטר חיצוני	קוטר פנימי	מספר פולסים לליטר k factor	תצוגה FA8 FACTOR	20mA	תצוגה C60-FL-RA
50 mm	44 mm	13.153 p/liter	0.273		13153
63 mm	57 mm	7.837 p/liter	0.459	40m3h	7837
75 mm	68 mm	5.539 p/liter	0.649	60 m3h	5539
90 mm	79 mm	4.194 p/liter	0.858	120m3h	4164
110 mm	99.4 mm	2.577 p/liter	1.396	160m3h	2577
160 mm	154 mm	1.072 p/liter	3.358	200m3h	1072
200 mm	190.9 mm	0.698 p/liter	5.157	350m3h	698
225mm		0.58886 p/liter	6.113	400m3h	589
250mm	227.2mm	0.49 P/LITER	7.347	450m3h	490

