

הוראות התקנה למשדר מפלס טבול SGE25/SGE25S

הסר את המכסה השחור(בהברגה) / מכסה שקוף בדגם S, אשר בקצה היחידה לפני התקנה במידה והשימוש הינו לביוב או שיש מוצקים בנוזל(כולל מים בדגם S).
במידה והשימוש הינו למדידת גובה מים, אזי יש להשאיר את המכסה השחור על גבי המשדר.

בשום מקרה אין לגעת בדיאפרגמה הפנימית או החיצונית על מנת לא לגרום נזק ליחידה.

חובה לוודא בשעת ההתקנה של המשדר והעברת הכבל דרך תעלה, שקצה הכבל יהיה יבש ולא יגיעו אליו מים. (יש צינורית אויר יחד עם חוטי החשמל שחייבת להישאר יבשה).

חובה לאטום את החיבור החשמלי והצינורית על מנת להבטיח אי כניסת מים (במידה ויש) בעת מעבר הכבל בתעלה על ידי שימוש באיזולירבנד.

במידה ומאריכים את הכבל, יש לבצע את הפעולה על ידי שימוש בקופסת חיבורים אטומה.

במידה ותיוצר כניסת מים לצינורית האויר, המשדר יפגע ויתקלקל (נזק בלתי הפיך).

חיבור חשמלי: אדום +, שחור -, ירוק סיכוך (אין חובה לחבר).

ניקוי המשדר: ניתן לנקות על ידי טבילה במים נקיים או בחומר ניקוי שאינו תוקף נירוסטה 316, בשום מקרה אין לגעת בדיאפרגמה הפנימית או החיצונית.

בכל שאלה, או חוסר וודאות, נא להתקשר אלינו על מנת לקבל הכוונה.

